

## BAUANLEITUNG LED-STRIPE - SCHRITT 3

### • Schritt 3: Den LED-Streifen montieren

**1A** Ihr könnt euren LED-Streifen auf ein Winkel-Aluminiumprofil kleben und so auf verschiedene Weise nutzen.



**1B** Dieses Profil ist so geformt, dass eine passende milchig-weiße Abdeckung eingeklickt werden kann. So strahlen die Punkte der einzelnen LEDs eures LED-Streifens das Licht gleichmäßiger ab.



**2** Reinigt zuerst die Oberfläche eures Profils gründlich. Es muss sauber und fettfrei sein. Benutzt am besten dafür Spiritus. Nur so hält euer Streifen mit seiner Klebefläche gut.

**Achtung!** Spiritus ist leicht entzündlich. Achtet darauf, dass die Flüssigkeit nicht mit einer Hitzequelle in Berührung kommt. Bitte auch nicht trinken.



**3** Löst nun auf der Rückseite eures LED-Streifens ein Stück der Sicherheitsfolie. Legt den Streifen dann mit der Klebefläche hinten auf das Profil. Achtet hier darauf, dass ihr den Streifen auf den ersten Zentimetern genau justiert und leicht andrückt.

Richtet dann den Streifen auf das Profil mit leichtem Zug aus. Zieht die restliche Folie auf der Rückseite ab und drückt euren LED-Streifen an das Profil an.



**4** So könnte euer LED-Stripe dann fertig aussehen.



