

Verschleiss- und Ersatzteilliste

Nr.	Teile-Bezeichnung	St.	Teile-Nr. / Abmessung	Bemerkung
1	O-Ring	1	Ø 50 x 5	V=Verschleißteil
2	Tacholaufrad	1	13.02.030/4	E=Ersatzteil
3	Drehzahlmesser	1	0-1800 M 60 S	E
4	Rillenkugellager	2	6007 Z	V
5	Zahnrad Z=70	1	13.03.001/4	E (nur bei R 2.3)
6	Zahnrad Z=70	1	12.03.007/4	E (nur bei R 3.2)
7	Hohlwelle	1	12.03.005/4	E
8	Wellendichtring	1	Ø 55x Ø 35 x 12 B I	V
9	Zahnrad Z=38	1	12.03.009/4	E
10	Ritzel Z=19	1	12.03.010/4	E
11	Getriebewelle	1	12.03.013/4	E
12	Rillenkugellager	2	6206 Z	V
13	Nadellager	1	NA 4904	V
14	Zahnrad Z=94	1	12.03.012/4	E
15	Zahnrad Z=23	1	13.03.002/4	E (nur bei R 2.3)
16	Zahnrad Z=31	1	12.03.014/4	E (nur bei R 3.2)
17	Schmiernippel	2		E
18	Axiallager	2	51 109	E
19	Lagerschale	2	12.02.011/4	E
20	Regelscheibe	2	13.02.005/3	E
21	Kegelscheibe	2	13.02.004/3	E
22	Schaltgabel	2	12.02.009/3	E
23	Antriebswelle	1	13.03.003/3	E
24	Rillenkugellager	1	6006 Z	E
25	Wellendichtring	1	Ø 55 x Ø 30 x 12 B I	V
26	Schaltwelle	1	13.02.006/4	E
27	Rillenkugellager	2	6206 ZZ	V
28	Antriebswelle hinten	1	12.02.005/4	E
29	Breitkeilriemen	1	12.02.057/4	V
30	Keilriemenscheibe	1	13.08.004/4	E (nur bei R 3.2)
31	Keilriemenscheibe	1	12.02.057/4	E (nur 2.3)
32	Keilriemenscheibe	1	13.08.004/4	E (nur bei R 2.3)
33	Keilriemenscheibe	1	12.08.001/4	E (R 3.2)
34	Keilriemen	1	12,5 x 1000	V (R 3.2)
35	Keilriemen	2	9,5 x 1025	V (R 2.3)
36	Maschinenleuchtenabdeckung	1	25.01.038	E
37				
38				
39				